



Montagematerial

Kunststoffdübel	D=10 x 50mm	4 St.
Holzschrauben	D= 6 x 60mm	4 St.
Käfigmutter	M4	4 St.
Linsenschraube	M4x16	4 St.
Senkschraube	M4x8	8 St.
Erdungskabel	L=150mm	5 St.

nur für 9,5"-Ausbau:

Distanzhülsen ø15x7,5 4 St.

Gehäuse - Montage

- 1.) Rückteil (A) an Wand befestigen und ausrichten.
- 2.) Je 2 Stück linke und rechte Tragschienen **(B)** in Schlitze einsetzen und mit Schraubendreher als Hebelwerkzeug nach oben bzw. unten in Position schieben (Abbildung a). Bei Bedarf durch Lasche sichern (Abbildung b siehe Rückseite).
- 3.) 4x Käfigmutter M4 an gewünschter Position (im Regelfall 2. Loch von vorne = 59 mm Freiraum zur Tür) von außen in Tragschienen einklipsen.
- 4.) 10" Rasterschienen **D** mit je 2x Linsenschraube M4x16 an Tragschiene verschrauben.
- 4a.) für 9,5"-Ausbau Distanzhülsen 🔒 zwischen Tragschiene und 10" Rasterschiene verwenden
- 5.) Seitenwand in Rückwand einstecken und mit je 2x Senkschraube M4x8 vorne an Tragschiene befestigen.
- 6.) Dach/Boden **(G)** in Rückwand einstecken und mit je 2x Senkschraube M4x8 vorne an Tragschiene befestigen.
- 7.) Mittels gefedertem Scharnierstift **(F)** rechts- oder links verwendbare Türe einsetzen.



10" EasyFix



Tragschienen Montage



a) einhebeln

b) mit Lasche sichern bei großer Belastung z.B. Transport in bestücktem Zustand



